PRO-FORM® PERFORMANCE 750

Modelo nº PETL80913.0
Nº de Série _____

Escreva o número de série no espaço acima para referência.



APOIO AO CLIENTE

Em caso de dúvidas, peças em falta ou peças danificadas, contacte o Apoio ao Cliente (consulte os dados abaixo) ou a loja em que adquiriu este produto.

808 203 301
Seg-Sex 09:00-18:00 CET

Fax: 210 060 521

Sítio web:
www.iconsupport.eu

Endereço electrónico:
cspi@iconeurope.com

⚠ CUIDADO

Leia todas as precauções e instruções neste manual antes de utilizar este equipamento. Guarde este manual para referência futura.

MANUAL DO UTILIZADOR

www.iconeurope.com

ÍNDICE

LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO 2
PRECAUÇÕES IMPORTANTES 3
ANTES DE COMEÇAR 5
TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS 6
MONTAGEM 7
FUNCIONAMENTO E AJUSTES 13
COMO DOBRAR E MOVER O TAPETE ROLANTE 21
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 22
DIRECTIVAS DE EXERCÍCIO 25
LISTA DE PEÇAS 26
DIAGRAMA AMPLIADO 28
ENCOMENDAR PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO . . . . . Contracapa
INFORMAÇÕES SOBRE RECICLAGEM . . . . . Contracapa

LOCALIZAÇÃO DOS AUTOCOLANTES DE AVISO

Os autocolantes de aviso apresentados aqui estão incluídos com este produto. Aplique os autocolantes de aviso sobre os avisos em inglês nas localizações indicadas. Esta ilustração indica as localizações dos autocolantes de aviso. **Se um autocolante faltar ou estiver ilegível, veja a capa deste manual e peça um autocolante de substituição gratuito. Aplique o autocolante na localização apresentada.** Nota: Os autocolantes podem não ser apresentados no tamanho efectivo.

ATENÇÃO
MANTENHA AS SUAS MÃOS E PÉS AFASTADOS DESTA ÁREA ENQUANTO O TAPETE ROLANTE ESTIVER A FUNCIONAR.
ADVERTÊNCIA
Proteja-se e proteja igualmente terceiros contra o risco de lesões graves. Leia o manual do utilizador e faça o seguinte:
• Apenas deve colocar os seus pés nas bermas de apoio para os pés ao iniciar ou parar o tapete rolante.
• A velocidade deve ser mudada em pequenos incrementos e não subitamente.
• Apoie as suas mãos no respectivo apoio para evitar quedas, e use sempre o clipe de segurança enquanto estiver a usar o tapete rolante.
• Pare se sentir tonturas fraqueza ou dificuldade em respirar.
• Encaixe completamente o fecho de armazenamento antes de mover ou guardar o tapete rolante.
• A inclinação deve estar definida para zero antes de dobrar o tapete rolante para a posição de armazenamento.
• Nunca deixe crianças brincar próximo ou à volta do tapete rolante.
• Retire a chave quando não estiver a usar o equipamento.
• Mantenha o seu vestuário, dedos e cabelo afastados do tapete móvel.
• Nunca tente ajustar ou reparar o tapete enquanto este estiver a funcionar.
• Calce sempre sapatilhas para usar o tapete rolante.

PROFORM é uma marca comercial registada da ICON IP, Inc.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

⚠ AVISO: Para reduzir o risco de queimaduras, incêndios, choques eléctricos ou lesões pessoais, leia todas as precauções e instruções importantes deste manual e todos os avisos do tapete rolante antes de o utilizar. A ICON não assume qualquer responsabilidade por lesões pessoais ou danos em bens decorrentes do uso deste produto.

1. **E da responsabilidade do proprietário deste tapete rolante garantir que todos os utilizadores do mesmo sejam adequadamente informados acerca de todos os avisos e precauções.**

2. **Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercício. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde prévios.**

3. **Utilize o tapete rolante apenas da forma descrita.**

4. **O tapete rolante destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o tapete rolante em instalações comerciais, institucionais ou de aluguer.**

5. **Mantenha o tapete rolante dentro de casa, afastado de humidades e poeiras. Não coloque o tapete rolante numa garagem ou num pátio coberto, nem perto de água.**

6. **Coloque o tapete rolante numa superfície nivelada, com pelo menos 2,4 m de espaço livre atrás e 0,6 m de espaço livre de cada lado. Não coloque o tapete rolante numa superfície que bloqueie as aberturas de ventilação. Para proteger o chão ou a alcatifa, coloque um tapete por baixo do tapete rolante.**

7. **Não utilize o tapete rolante numa área onde sejam utilizados produtos com aerossóis ou onde esteja a ser administrado oxigénio.**

8. **Mantenha sempre as crianças de idade inferior a 12 anos e os animais afastados do tapete rolante.**

9. **O tapete rolante só deve ser utilizado por pessoas com peso até 136 kg.**

10. **Nunca permita a utilização simultânea do tapete rolante por mais de uma pessoa.**

11. **Use vestuário de exercício apropriado quando utilizar o tapete rolante. Não use vestuário demasiado largo que possa ficar preso no tapete rolante. Recomendamos o uso de roupa interior de suporte tanto para homens como para mulheres. *Use sempre calçado desportivo. Nunca utilize o tapete rolante com os pés descalços ou apenas com meias, ou com sandálias.***

12. **Ao ligar o cabo de alimentação (consulte a página 13), ligue-o a um circuito ligado à terra. Não deve ter nenhum outro dispositivo ligado ao mesmo circuito.**

13. **Se for necessária uma extensão elétrica, utilize apenas um cabo com 3 condutores, de calibre 14 (1 mm^2), com o comprimento máximo de 1,5 m.**

14. **Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes.**

15. **Nunca mova a cinta de caminhar com a corrente desligada. Não faça funcionar o tapete rolante se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, ou se o tapete rolante não estiver a funcionar adequadamente. (Consulte RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS na página 22 se o tapete rolante não estiver a funcionar adequadamente.)**

16. **Leia, compreenda e teste o procedimento de paragem de emergência antes de utilizar o tapete rolante (consulte COMO LIGAR A CORRENTE na página 15).**

17. **Nunca faça arrancar o tapete rolante estando em cima da cinta de caminhar. Segure-se sempre aos apoios para as mãos enquanto utiliza o tapete rolante.**

18. **O tapete rolante pode alcançar velocidades elevadas. Ajuste a velocidade em pequenos incrementos para evitar mudanças súbitas da mesma.**

19. **O monitor da frequência cardíaca não é um dispositivo médico. Vários fatores, incluindo os movimentos do utilizador, podem afetar a exatidão das leituras da frequência cardíaca. O monitor da frequência cardíaca destina-se apenas a auxiliá-lo(a) a determinar as tendências gerais da sua frequência cardíaca.**

20. **Nunca deixe o tapete rolante a funcionar sem vigilância. Tenha sempre o cuidado de retirar a chave, colocar o interruptor de corrente na posição de desligado (consulte o desenho na página 5 para ver a localização do interruptor de corrente) e desligar o cabo de alimentação quando o tapete rolante não estiver a ser utilizado.**

21. **Não tente mover o tapete rolante até este estar devidamente montado. (consulte MONTAGEM na página 7 e COMO DOBRAR E MOVER O TAPETE ROLANTE na página 21). Deve ser capaz de levantar, com segurança, 20 kg para mover o tapete rolante.**

22. **Ao dobrar ou mover o tapete rolante, certifique-se de que o fecho de arrumação segure firmemente a estrutura na posição de arrumação.**

23. **Não altere a inclinação do tapete rolante colocando objetos debaixo do mesmo.**

24. **Nunca introduza objetos em nenhum dos orifícios do tapete rolante.**

25. **Examine e aperte adequadamente todas as peças do tapete rolante com regularidade.**

26. **PERIGO: Desligue sempre o cabo de alimentação imediatamente após a utilização, antes de limpar o tapete rolante e antes de efetuar quaisquer procedimentos de manutenção e ajuste descritos neste manual. Nunca retire a cobertura do motor a não ser que tal lhe seja solicitado por um representante de assistência autorizado. Qualquer tipo de reparação ou assistência para além dos procedimentos descritos neste manual deve ser efetuado apenas por um representante de assistência autorizado.**

27. **O excesso de exercício pode provocar lesões graves ou morte. Se sentir fraqueza ou dores ao fazer exercício, pare imediatamente e deixe-se arrefecer.**

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

ANTES DE COMEÇAR

Obrigado por escolher o novo tapete rolante PROFORM® PERFORMANCE 750. O tapete rolante PERFORMANCE 750 oferece uma seleção impressionante de funcionalidades concebidas para tornar as suas sessões de exercício em casa mais eficazes e agradáveis.

Para seu benefício, leia atentamente este manual antes de utilizar o tapete rolante. Se tiver dúvidas após a leitura do manual, consulte a capa do mesmo. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, anote o número do modelo e o número de série do produto antes de nos contactar. O número do modelo e a localização do autocolante com o número de série estão indicados na capa deste manual.

Antes de continuar a ler, consulte a ilustração abaixo e familiarize-se com as peças indicadas.

Comprimento:	183 cm
Largura:	86 cm
Peso:	82 kg



TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS

Consulte as ilustrações abaixo para identificar pequenas peças utilizadas na montagem. O número entre parêntesis junto a cada peça é o número da peça, da LISTA DE PEÇAS perto do fim deste manual. O número a seguir aos parêntesis é a quantidade necessária para a montagem. **Nota: Se uma peça não se encontrar no kit de equipamento, verifique se foi previamente montada. Pode ser incluído equipamento extra.**


Anilha em Forma de Estrela 1/4" (8)—4
Anilha em Forma de Estrela 5/16" (9)—6
Anilha em Forma de Estrela 3/8" (7)—6
Porca M8 (99)–2
Parafuso #8 x 3/4" (1)—6
Parafuso Prateado #8 x 3/4" (2)—4
Parafuso 1/4" x 1/2" (4)—4
Pino 5/16" x 1" (3)—6
Parafuso 1/4" x 1 3/4" (100)–2
Pino M8 x 45mm (5)–1
Pino M8 x 50mm (6)–1
Parafuso 3/8" x 3 1/2" (11)—6

MONTAGEM

- A montagem requer duas pessoas.
- Coloque todas as peças numa área desimpedida e retire os materiais de embalagem. Não elimine os materiais de embalagem até concluir a montagem.
- Após o transporte, poderá encontrar uma substância oleosa no exterior do tapete rolante. Isso é normal. Se houver uma substância oleosa no tapete rolante, basta limpá-la com um pano macio e um detergente suave e não abrasivo.
- As peças esquerdas estão marcadas com “L” ou “Left” e as peças direitas estão marcadas com “R” ou “Right.”
- Para identificar as peças pequenas, consulte a página 6.
- A montagem requer as seguintes ferramentas:

as chaves sextavadas incluídas

uma chave inglesa

uma chave Phillips 

uma tesoura

um alicate de pontas finas

Para evitar danificar peças, não utilize ferramentas elétricas.

1. **Vá a www.iconsupport.eu no computador e registe o seu produto.**

   - ativa a garantia
   - poupa-lhe tempo se precisar de contactar a Assistência ao Cliente
   - permite-nos notificá-lo(a) sobre atualizações e ofertas

   Nota: Se não tiver acesso à Internet, contacte a Assistência ao Cliente (consulte a capa deste manual) e registe o seu produto.



2. **Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desligado.**

   Localize o Fio da Barra Vertical (77) que está enrolado na parte da frente da Base (86). Corte o atilho plástico que prende o Fio da Barra Vertical. Depois, passe o Fio da Barra Vertical pelo orifício indicado.

   Insira uma Tampa da Base (81) de cada lado da Base (86).

   Veja o desenho inserido. Corte o atilho plástico junto ao Fio da Barra Vertical (77). **Tenha cuidado para não danificar o Fio da Barra Vertical.**



3. Identifique a Barra Vertical Esquerda (78). Peça a outra pessoa para segurar a Barra Vertical Esquerda junto à Base (86).

   Veja o desenho inserido. Ate firmemente o atilho para fio da Barra Vertical Esquerda (78) em volta da extremidade do Fio da Barra Vertical (77). Depois, introduza o Fio da Barra Vertical na extremidade inferior da Barra Vertical Esquerda enquanto puxa a outra extremidade do atilho para fio para cima através da Barra Vertical Esquerda.



4. Segure a Barra Vertical Esquerda (78) contra a Base (86). **Tenha cuidado para não trilhar os fios.** Aperte parcialmente três Parafusos 3/8" x 3 1/2" (11) com três Anilhas em Forma de Estrela 3/8" (7) na Barra Vertical Esquerda e na Base; **não aperte já completamente os Parafusos.**

   Fixe a Barra Vertical Direita (não mostrada) da mesma forma. Nota: Não há fios no lado direito.



5. Identifique o Apoio para a Mão Esquerda (74). Remova o atilho da Porca Fixa 5/16" (34). Se necessário, pressione a Porca Fixa para a encaixar.

   Segure o Apoio para a Mão Esquerda (74) junto à Barra Vertical Esquerda (78). Insira o Fio da Barra Vertical (77) através do suporte na parte inferior do Apoio para a Mão Esquerda. Depois, puxe o Fio da Barra Vertical pela extremidade do Apoio para a Mão.

   Fixe o Apoio para a Mão Esquerda (74) à Barra Vertical Esquerda (78) com três Pinos 5/16" x 1" (3) e três Anilhas em Forma de Estrela 5/16" (9) conforme mostrado. **Tenha cuidado para não trilhar o Fio da Barra Vertical (77). Enrosque todos os três Pinos e, depois, aperte-os.**

   Fixe o Apoio para a Mão Direita (não mostrado) da mesma forma. Nota: Não há fios no lado direito.



6. Coloque a unidade da consola voltada para baixo sobre uma superfície macia para evitar arranhá-la. Remova e elimine os dois parafusos (A) indicados. Em seguida, levante a Barra de Apoio (80).



7. **IMPORTANTE: Para evitar danificar a Barra de Apoio (80), não utilize ferramentas elétricas e não aperte demasiado os Parafusos Prateados #8 x 3/4" (2).**

   Posicione a Barra de Apoio (80) conforme mostrado. Fixe a Barra de Apoio aos Apoios para as Mãos (74, 75) com quatro Parafusos Prateados #8 x 3/4" (2) e quatro Anilhas em Forma de Estrela 1/4" (8). **Enrosque os quatro Parafusos e depois aperte-os.**



8. Com a ajuda de outra pessoa, segure a unidade da consola junto à Barra Vertical Esquerda (78).

   Introduza a extremidade do Fio da Barra Vertical (77) através do atilho plástico em forma de laço.

   Ligue o Fio da Barra Vertical (77) ao fio da consola. **Consulte o desenho inserido. Os conetores devem deslizar entre si com facilidade e ficar encaixados.** Se assim não acontecer, rode um deles e volte a tentar. **SE NÃO LIGAR DEVIDAMENTE OS CONETORES, A CONSOLA PODE FICAR DANIFICADA QUANDO LIGAR A CORRENTE.** Depois, retire o atilho para fio do Fio da Barra Vertical.



9. Coloque a unidade da consola sobre o Apoio para a Mão Esquerda (74) e o Apoio para a Mão Direita (75). **Tenha cuidado para não trilhar quaisquer fios.** Aperte o atilho plástico em torno do Fio da Barra Vertical (77) e apare a extremidade do atilho. Insira o excesso de Fio da Barra Vertical no Apoio para a Mão Esquerda.

   Fixe a unidade da consola com seis Parafusos #8 x 3/4" (1) e quatro Parafusos 1/4" x 1/2" (4). **Enrosque todos os dez Parafusos e depois aperte-os.**



10. Aperte completamente os seis Parafusos 3/8" x 3 1/2" (11) (três de cada lado).



11. Levante a Estrutura (55) até à posição mostrada. **Peça a outra pessoa que segure a Estrutura durante os dois passos de montagem seguintes.**

    Fixe a Barra de Apoio do Fecho (70) à Estrutura (55) com dois Parafusos 1/4" x 1 3/4" (100).



12. Posicione o Fecho de Arrumação (56) de modo a que o tubo grande e o botão de bloqueio fiquem nas posições mostradas.

    Fixe a extremidade inferior do Fecho de Arrumação (56) à Base (86) com um Pino M8 x 50mm (6) e uma Porca M8 (99).

    Fixe a extremidade superior do Fecho de Arrumação (56) à Barra de Apoio do Fecho (70) com um Pino M8 x 45mm (5) e uma Porca M8 (99).

    Baixe a Estrutura (55) (consulte COMO BAIXAR O TAPETE ROLANTE PARA UTILIZAÇÃO na página 21).



13. **Certifique-se de que todas as peças fiquem devidamente apertadas antes de utilizar o tapete rolante.** Se houver folhas de plástico sobre os autocolantes do tapete rolante, retire-as. Para proteger o chão ou a alcatifa, coloque um tapete por baixo do tapete rolante. Nota: Podem estar incluídas peças extra. Mantenha a chave sextavada incluída num lugar seguro; a chave sextavada serve para ajustar a cinta de caminhar (consulte as páginas 23 e 24).

FUNCIONAMENTO E AJUSTES

COMO LIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO

Este produto tem de ter ligação à terra. Se o produto funcionar mal ou avariar, a ligação à terra proporciona um caminho de menor resistência à corrente eléctrica, reduzindo o risco de choque eléctrico. Este produto está equipado com um cabo de alimentação com um condutor de ligação à terra e uma ficha de ligação à terra. **IMPORTANTE: Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído por um cabo de alimentação recomendado pelo fabricante. Efectue os seguintes procedimentos ligar o cabo de alimentação.**

⚠ PERIGO: A ligação inadequada do fio condutor de ligação à terra poderá resultar em risco acrescido de choque eléctrico. Confirme junto de um electricista qualificado ou técnico de assistência, se tiver dúvidas de que o produto está devidamente ligado à terra. Não modifique a ficha fornecida com o produto; se não servir na tomada, peça a um electricista qualificado para lhe instalar uma tomada adequada.

Efectue os seguintes procedimentos ligar o cabo de alimentação.

1. Ligue a extremidade indicada do cabo de alimentação à tomada existente no tapete rolante.



2. Ligue o cabo de alimentação numa tomada adequada devidamente instalada e ligada à terra conforme todas as normas e regulamentos locais.



DIAGRAMA DA CONSOLA



FUNCIONALIDADES DA CONSOLA

A consola do tapete rolante oferece uma seleção de funcionalidades concebidas para tornar as suas sessões de exercício mais eficazes e agradáveis. Quando utilizar o modo manual, pode alterar a velocidade e a inclinação do tapete rolante, bastando tocar num botão. Enquanto faz exercício, a consola apresenta instantaneamente informações sobre o mesmo. Pode até medir a frequência cardíaca utilizando o monitor da frequência cardíaca do punho.

Além disso, a consola proporciona uma seleção de sessões de exercício integradas. Cada sessão de exercício controla automaticamente a velocidade e a inclinação do tapete rolante à medida que o(a) orienta através de uma sessão de exercício eficaz.

A consola também possui um modo iFit, que permite que o tapete rolante comunique com a sua rede sem fios através de um módulo iFit opcional. Com o modo iFit, pode descarregar sessões de exercício personalizadas, criar as suas próprias sessões de exercício, acompanhar os resultados das suas sessões de exercício, competir com outros utilizadores iFit e aceder a muitas outras funcionalidades. **Para adquirir um módulo iFit em qualquer altura, vá a www.iFit.com ou ligue para o número de telefone indicado na capa frontal deste manual.**

Enquanto se exercita, pode até ouvir os seus audiolivros ou músicas de exercício favoritos com o sistema de som estéreo da consola.

Para ligar a corrente, consulte a página 15. **Para utilizar o modo manual,** consulte a página 15. **Para utilizar uma sessão de exercício integrada,** consulte a página 17. **Para utilizar uma sessão de exercício iFit,** consulte a página 18. **Para utilizar uma sessão de exercício com objetivo definido,** consulte a página 19. **Para utilizar o sistema de som estéreo,** consulte a página 19. **Para utilizar o modo de informação,** consulte a página 20.

Nota: A consola pode apresentar a velocidade e a distância em quilómetros ou em milhas. Para descobrir qual a unidade de medida selecionada, consulte O MODO DE INFORMAÇÃO na página 20. Por uma questão de simplicidade, todas as instruções nesta secção se referem a quilómetros.

IMPORTANTE: Se a consola estiver coberta com películas de plástico, retire-as. Para evitar danos na plataforma de caminhar, use calçado desportivo limpo durante a utilização do tapete rolante. Na primeira vez que utilizar o tapete rolante, observe o alinhamento da cinta de caminhar e centre-a se necessário (consulte a página 24).

COMO LIGAR A CORRENTE

IMPORTANTE: Se o tapete rolante tiver estado exposto a temperaturas frias, deixe-o aquecer até à temperatura ambiente antes de ligar a corrente. Se não o fizer, pode danificar os ecrãs da consola ou outros componentes elétricos.



Ligue o cabo de alimentação (consulte a página 13). Depois, localize o interruptor na estrutura do tapete rolante, junto ao cabo de alimentação. Coloque o interruptor na posição de Reset (reinício).

IMPORTANTE: A consola possui um modo de demonstração, concebido para ser utilizado se o tapete rolante estiver em exposição numa loja. Se os ecrãs acenderem logo que o cabo de alimentação for ligado e o interruptor colocado na posição de reinício, o modo de demonstração está ativo. Para desativar o modo de demonstração, prima o botão de Stop (Parar) por alguns segundos. Se os ecrãs se mantiverem iluminados, consulte O MODO DE INFORMAÇÃO na página 20 para desativar o modo de demonstração.



Depois, coloque-se sobre as bermas de apoio para os pés do tapete rolante. Localize o clipe ligado à chave e prenda-o à cintura da sua roupa. Em seguida, introduza a chave na consola. Após um momento, os ecrãs iluminar-se-ão. **IMPORTANTE: Numa situação de emergência, a chave pode ser retirada da consola, fazendo com que a cinta de caminhar abrande até parar. Teste o clipe recuando cuidadosamente alguns passos; se a chave não sair da consola, ajuste a posição do clipe.**

COMO UTILIZAR O MODO MANUAL

1. **Insira a chave na consola.**

   Consulte COMO LIGAR A CORRENTE à esquerda.

2. **Selecione o modo manual.**

   Se não estiver selecionado o modo manual, prima o botão Manual Control (controlo manual).

3. **Ponha a cinta de caminhar em movimento.**

   Para pôr a cinta de caminhar em movimento, prima o botão Start (iniciar), o botão de aumentar Speed (velocidade) ou um dos botões de velocidade numerados de 2 a 18.

   Se premir o botão Start ou o botão de aumentar Speed, a cinta de caminhar começará a mover-se a 2 km/h. Enquanto se exercita, altere a velocidade da cinta de caminhar conforme desejar, premindo os botões de aumentar ou diminuir Speed. De cada vez que premir um dos botões, a configuração de velocidade alterar-se-á em 0,1 km/h; se mantiver o botão premido, a configuração de velocidade alterar-se-á em incrementos de 0,5 km/h. Nota: depois de premir o botão, poderá demorar um momento até a cinta de caminhar atingir a velocidade selecionada.

   Se premir um dos botões de velocidade numerados, a velocidade da cinta de caminhar alterar-se-á gradualmente até chegar à configuração de velocidade selecionada.

   Para parar a cinta de caminhar, prima o botão de Stop (parar). O tempo começará a piscar no ecrã. Para reiniciar o movimento da cinta de caminhar, prima o botão Start ou o botão de aumentar Speed.

4. **Altere a inclinação do tapete rolante conforme desejado.**

Para alterar a inclinação do tapete rolante, prima os botões de aumentar ou diminuir Incline (inclinação) ou um dos botões de inclinação numerados de 0 a 10. De cada vez que premir um dos botões, o tapete rolante ajustar-se-á gradualmente à configuração de inclinação selecionada.

5. **Siga o seu progresso com os ecrãs.**



A matriz: Quando selecionar o modo manual, a matriz apresentará uma pista que representa 400 m (1/4 de milha). Enquanto fizer exercício, os indicadores em volta da pista aparecerão sucessivamente até surgir toda a pista. A pista desaparecerá então e os indicadores recomeçarão a aparecer em sucessão.

O ecrã de Calories/ Incline (calorias/ inclinação): Este ecrã apresentará o número aproximado de calorias que queimou. Também apresentará a inclinação do tapete rolante por alguns segundos, sempre que a mesma se alterar.

O ecrã Time/Pulse (tempo/pulsação): Este ecrã mostrará o tempo decorrido. Apresentará também a sua frequência cardíaca quando utilizar o monitor da frequência cardíaca (consulte o passo 6 à direita).

O ecrã Distance/Speed (distância/velocidade): Este ecrã pode mostrar a distância que caminhou ou correu. Também exibirá a velocidade da cinta de caminhar por alguns segundos, sempre que a mesma se alterar.

O ecrã Central: Este ecrã exibirá as instruções da sessão de exercício.

Prima o botão Home (início) para regressar ao modo de arranque (consulte O MODO DE INFORMAÇÃO na página 20 para configurar o modo de arranque). Se necessário, volte a premir o botão Home.

Quando estiver ligado um módulo iFit a www.iFit.com, o símbolo iFit junto ao topo do ecrã iluminar-se-á.

Para reiniciar os ecrãs, prima o botão de Stop (parar), retire a chave e volte a inseri-la.

6. **Meça a sua frequência cardíaca, se o desejar.**

Antes de utilizar o monitor da frequência cardíaca, retire as películas de plástico dos contactos metálicos. Além disso, certifique-se de que tem as mãos limpas.



Para medir a sua frequência cardíaca, **coloque-se sobre as bermas de apoio para os pés** e agarre os contactos metálicos, **evitando mover as mãos.** Quando a sua pulsação for detetada, aparecerão alguns traços e depois será apresentada a sua frequência cardíaca. **Para uma leitura mais precisa da frequência cardíaca, continue a agarrar os contactos durante cerca de 15 segundos.**

7. **Quando acabar de fazer exercício, retire a chave da consola.**

Coloque-se sobre as bermas de apoio para os pés, prima o botão de Stop (parar) e **ajuste a inclinação do tapete rolante para zero. A inclinação deve estar em zero, caso contrário pode danificar o tapete rolante quando o dobrar para a posição de arrumação.** Depois, retire a chave da consola e coloque-a num lugar seguro.

Quando acabar de utilizar o tapete rolante, coloque o interruptor na posição de desligado e desligue o cabo de alimentação. **IMPORTANTE: se não o fizer, os componentes elétricos do tapete rolante podem gastar-se prematuramente.**

COMO UTILIZAR UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO INTEGRADA

1. **Insira a chave na consola.**

   Consulte COMO LIGAR A CORRENTE na página 15.

2. **Selecione uma sessão de exercício integrada.**

   Para selecionar uma sessão de exercício integrada, prima repetidamente o botão Calorie (calorias), o botão Timed (tempo) ou o botão Distance (distância) até que surja no ecrã a sessão de exercício pretendida.

   Quando selecionar uma sessão de exercício integrada, os ecrãs mostrarão a inclinação máxima, a duração, a velocidade máxima e o nome da sessão de exercício. Adicionalmente, aparecerá na matriz um perfil das configurações de velocidade da sessão de exercício. Se selecionar uma sessão de exercício de calorias, surgirá no nome da sessão de exercício o número aproximado de calorias que queimará.

3. **Inicie a sessão de exercício.**

   Prima o botão Start (iniciar) ou o botão de aumentar Speed (velocidade) para iniciar a sessão de exercício. Um momento após premir o botão, o tapete rolante ajustar-se-á automaticamente às primeiras configurações de velocidade e inclinação da sessão de exercício. Agarre os apoios para as mãos e comece a caminhar. Nota: Se selecionar uma sessão de exercício de distância, a sessão começará com um segmento de três minutos de aquecimento antes de iniciar a sessão de exercício de distância.

   Cada sessão de exercício está dividida em segmentos. Para cada segmento estão programadas uma configuração de velocidade e uma configuração de inclinação. Nota: Poderão estar programadas as mesmas configurações de velocidade e/ou inclinação para segmentos consecutivos.

   Durante a sessão de exercício, o perfil apresenta o seu progresso. O segmento intermitente do perfil representa o segmento em curso da sessão de exercício. O comprimento do segmento intermitente indica a configuração de velocidade do segmento em curso. No final de cada segmento, ouvir-se-á uma série de sons e o segmento seguinte do perfil começará a piscar. Se estiverem programadas novas configurações de velocidade e/ou inclinação para o segmento seguinte, estas aparecerão nos ecrãs durante alguns segundos e o tapete rolante ajustar-se-á automaticamente às mesmas.

   A sessão de exercício continuará dessa forma até que o último segmento do perfil fique intermitente no ecrã e termine. Nessa altura, a cinta de caminhar abrandará até parar. Nota: Se selecionar uma sessão de exercício de distância, a sessão terminará com um segmento de três minutos de arrefecimento.

   Nota: A meta de calorias é uma estimativa do número de calorias que queima durante a sessão de exercício. O número real de calorias queimadas depende de vários fatores, como o seu peso. Além disso, se mudar manualmente a velocidade ou a inclinação do tapete rolante durante a sessão de exercício, o número de calorias queimadas será afetado.

   Se, em qualquer momento da sessão de exercício, considerar a configuração de velocidade ou de inclinação demasiado alta ou baixa, pode preteri--la manualmente premindo os botões de velocidade ou inclinação; **contudo, quando começar o segmento seguinte da sessão de exercício, o tapete rolante ajustar-se-á automaticamente às configurações de velocidade e inclinação do mesmo.**

   Para parar a sessão de exercício em qualquer altura, prima o botão de Stop (parar). O tempo começará a piscar no ecrã. Para retomar a sessão de exercício, prima o botão Start ou o botão de aumentar Speed. A cinta de caminhar começará a mover-se a 2 km/h. Quando começar o segmento seguinte da sessão de exercício, o tapete rolante ajustar-se-á automaticamente às configurações de velocidade e inclinação do mesmo.

4. **Siga o seu progresso com os ecrãs.**

   Consulte o passo 5 na página 16. O ecrã Time/Pulse (tempo/pulsação) mostrará o tempo restante em vez do tempo decorrido.

5. **Meça a sua frequência cardíaca, se o desejar.**

   Consulte o passo 6 na página 16.

6. **Quando acabar de fazer exercício, retire a chave da consola.**

   Consulte o passo 7 na página 16.

COMO UTILIZAR UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO IFIT

Nota: para utilizar uma sessão de exercício iFit precisa de ter um módulo iFit opcional. **Para adquirir um módulo iFit em qualquer altura, vá a www.iFit.com ou ligue para o número de telefone indicado na capa frontal deste manual.** Além disso, precisa de um computador com ligação à Internet e uma porta USB e de acesso a uma rede sem fios com um roteador 802.11b/g/n preparado para emissão SSID (as redes ocultas não são suportadas). Também precisa de estar registado em iFit.com.

1. **Insira a chave na consola.**

   Consulte COMO LIGAR A CORRENTE na página 15.

2. **Certifique-se de que o módulo iFit esteja inserido na consola.**

   Certifique-se de que o módulo iFit esteja inserido na porta do topo da consola.

   IMPORTANTE: Para satisfazer os requisitos de conformidade da exposição eletromagnética, a antena e o transmissor do módulo iFit devem estar a, pelo menos, 20 cm de todas as pessoas e não devem estar próximos de outros transmissores ou antenas, ou ligados aos mesmos.

3. **Selecione um utilizador.**

   Se estiver registado mais de um utilizador na sua conta iFit, pode mudar de utilizador no ecrã principal do iFit. Prima os botões de aumentar e diminuir junto ao botão Enter para selecionar um utilizador.

4. **Selecione uma sessão de exercício iFit.**

   Para selecionar uma sessão de exercício iFit, prima um dos botões iFit. Antes de poder descarregar algumas sessões de exercício, tem de as adicionar à sua programação em www.iFit.com. Prima o botão Map (mapa), o botão Train (treino) ou o botão Lose Wt. (perda de peso) para descarregar a sessão de exercício seguinte desse tipo na sua agenda. Para competir numa corrida que tenha programado previamente, prima o botão Compete (competir). Para ver o seu historial de sessões de exercício, toque no botão Track (acompanhar). Para utilizar uma sessão de exercício com objetivo definido, toque no botão Set A Goal (definir um objetivo) (consulte a página 19). **Para mais informações sobre as sessões de exercício iFit, vá a www.iFit.com.** Nota: Se não houver sessões de exercício do tipo selecionado na sua programação, será descarregada a sessão de exercício seguinte da sua programação.

   Quando selecionar uma sessão de exercício iFit, os ecrãs mostrarão a duração da sessão de exercício, a distância que vai caminhar ou correr, o número aproximado de calorias que vai queimar e o nome da sessão de exercício. Se selecionar uma sessão de exercício de competição, o ecrã fará a contagem decrescente até ao começo da corrida.

5. **Inicie a sessão de exercício.**

   Consulte o passo 3 na página 15.

   Em algumas sessões de exercício, será orientado(a) pela voz de um audiotreinador. Pode selecionar uma configuração para o audiotreinador (consulte O MODO DE INFORMAÇÃO na página 20).

   Para parar a sessão de exercício em qualquer altura, prima o botão de Stop (parar). O tempo começará a piscar no ecrã. Para retomar a sessão de exercício, prima o botão Start (iniciar) ou o botão de aumentar Speed (velocidade). A cinta de caminhar começará a mover-se à velocidade configurada para o primeiro segmento da sessão de exercício. Quando começar o segmento seguinte da sessão de exercício, o tapete rolante ajustar-se-á automaticamente às configurações de velocidade e inclinação do mesmo.

6. **Siga o seu progresso com os ecrãs.**

   Consulte o passo 5 na página 16.

7. **Meça a sua frequência cardíaca, se o desejar.**

   Consulte o passo 6 na página 16.

8. **Quando acabar de fazer exercício, retire a chave da consola.**

   Consulte o passo 7 na página 16.

Para mais informações acerca do modo iFit, vá a www.iFit.com.

COMO UTILIZAR UMA SESSÃO DE EXERCÍCIO COM OBJETIVO DEFINIDO

1. **Introduza a chave na consola.**

   Consulte COMO LIGAR A CORRENTE na página 15.

2. **Selecione uma sessão de exercício com objetivo definido.**

   Para selecionar uma sessão de exercício com objetivo definido, prima o botão Set A Goal (definir um objetivo).

   Utilize os botões de aumentar e diminuir junto ao botão Enter para definir um objetivo de calorias, tempo ou distância e depois prima o botão Enter. De seguida, prima os botões de aumentar e diminuir junto ao botão Enter para selecionar um objetivo. Prima os botões Speed (velocidade) e Incline (inclinação) para selecionar a velocidade e a inclinação para a sessão de exercício. O ecrã indicará a duração e a distância da sessão de exercício e o número aproximado de calorias que queimará durante a mesma.

3. **Inicie a sessão de exercício.**

   Prima o botão Start (iniciar) para iniciar a sessão de exercício. Um momento após premir o botão, a cinta de caminhar começará a mover-se. Agarre os apoios para as mãos e comece a caminhar.

   A sessão de exercício funcionará da mesma forma que o modo manual (consulte as páginas 15 a 17).

   A sessão de exercício continuará até atingir o objetivo definido. Nessa altura, a cinta de caminhar abrandará até parar.

   Nota: A meta de calorias é uma estimativa do número de calorias que queimará durante a sessão de exercício. O número real de calorias queimadas depende de vários fatores, como o seu peso. Além disso, se mudar manualmente a velocidade ou a inclinação do tapete rolante durante a sessão de exercício, o número de calorias queimadas será afetado.

4. **Siga o seu progresso com os ecrãs.**

   Consulte o passo 5 na página 16.

5. **Meça a sua frequência cardíaca, se o desejar.**

   Consulte o passo 6 na página 16.

6. **Quando acabar de fazer exercício, retire a chave da consola.**

   Consulte o passo 7 na página 16.

COMO UTILIZAR O SISTEMA DE SOM ESTÉREO

Para ouvir música ou audiolivros através das colunas estéreo da consola, deve ligar o seu leitor de MP3, leitor de CD ou outro leitor de áudio pessoal à consola através da tomada de áudio.

Para utilizar a tomada de MP3, ligue o seu cabo de áudio à tomada de MP3 no topo da consola. Depois, ligue o seu cabo de áudio à tomada do seu leitor de MP3, leitor de CD ou outro leitor de áudio pessoal. **Certifique-se de que o cabo de áudio fique bem conetado.**



Em seguida, prima o botão de reprodução do seu leitor de áudio pessoal. Ajuste o volume no seu leitor de áudio pessoal ou prima os botões de aumentar e diminuir o volume na consola.

Se utilizar um leitor pessoal de CD e o CD saltar, coloque o leitor de CD no chão ou noutra superfície plana em vez de o pousar na consola.

O MODO DE INFORMAÇÃO

A consola possui um modo de informação que mantém um registo de dados sobre o tapete rolante e lhe permite personalizar as configurações da consola.

1. Selecione o modo de informação.

Para selecionar o modo de informação, prima o botão de Stop (parar) ao inserir a chave na consola e, em seguida, largue o botão de Stop. Quando estiver selecionado o modo de informação, surgirão no ecrã as seguintes informações:

O ecrã Time/Pulse (tempo/pulsação) apresentará o número total de horas durante as quais o tapete rolante funcionou.

O ecrã Distance/Speed (distância/velocidade) apresentará o número total de quilómetros ou milhas percorridos pela cinta de caminhar.

2. Selecione os ecrãs opcionais

Com o modo de informação selecionado, prima o botão de diminuir junto ao botão Enter para selecionar cada um dos modos seguintes no ecrã central:



UNITS (unidades): Para alterar a unidade de medida, prima o botão Enter. Para ver a distância em milhas, selecione ENGLISH (inglês). Para ver a distância em quilómetros, selecione METRIC (métrico).

DEMO MODE (modo de demonstração): A consola possui um modo de demonstração dos ecrãs, concebido para ser utilizado se o tapete rolante estiver em exposição numa loja. Enquanto o modo de demonstração estiver ligado, a consola funcionará normalmente quando ligar o cabo de alimentação, colocar o interruptor na posição de reinício e inserir a chave na consola. Contudo, quando retirar a chave, os ecrãs permanecerão iluminados, embora os botões não funcionem. Se o modo de demonstração estiver ativo, aparecerá no ecrã central a palavra ON. Para ativar ou desativar o modo de demonstração, prima o botão Enter ou o botão de diminuir Speed (velocidade).

CONTRAST LVL (nível de contraste): Prima os botões de aumentar e diminuir Incline (inclinação) para ajustar o nível de contraste dos ecrãs. Depois, prima o botão Enter.

Se estiver ligado um módulo iFit à consola, também pode selecionar os ecrãs seguintes:

MODULE (módulo): Se estiver ligado um módulo iFit, o ecrã apresentará a palavra WIFI.

AUDIO COACH (audiotreinador): Para ligar ou desligar o audiotreinador, prima o botão Enter.

START MODE (modo de arranque): O modo de arranque aparecerá quando inserir a chave na consola ou quando premir o botão Home (início). Prima repetidamente o botão Enter para selecionar o modo manual ou o modo iFit como modo de arranque.

CHECK WIFI (verificar WiFi): Prima o botão Enter. O ecrã central mostrará o número da versão do software, a rede SSID, o tipo de encriptação da rede, a força do sinal sem fios, o endereço IP do módulo, o número e o nome dos utilizadores registados, os resultados da busca de DNS, o estado do servidor iFit e se a verificação foi bem sucedida.

SEND/OBTAIN DATA (enviar/obter dados): Para enviar e receber sessões de exercício, registos de sessões de exercício e atualizações, prima o botão Enter. Quando o processo estiver finalizado, aparecerão no ecrã as palavras TRANSFERS DONE (transferências concluídas).

3. Saia do modo de informação.

Para sair do modo de informação, retire a chave da consola.

COMO DOBRAR E MOVER O TAPETE ROLANTE

COMO DOBRAR O TAPETE ROLANTE

Para evitar danificar o tapete rolante, ajuste a inclinação para a posição de 0% antes de o dobrar. Em seguida, retire a chave e desligue o cabo de alimentação. ATENÇÃO: Deve ser capaz de levantar, com segurança, 20 kg para erguer, baixar ou mover o tapete rolante.

1. Segure firmemente a estrutura metálica pelo ponto indicado pela seta em baixo. **ATENÇÃO: Não segure a estrutura pelas bermas plásticas de apoio para os pés. Dobre as pernas e mantenha as costas direitas.**



2. Levante a estrutura até que o botão de bloqueio se fixe na posição de arrumação. **ATENÇÃO: Certifique-se de que o botão de bloqueio fique encaixado.**



Para proteger o chão ou a carpete, coloque um tapete debaixo do tapete rolante. Mantenha o tapete rolante afastado da luz solar direta. Não deixe o tapete rolante na posição de arrumação a temperaturas superiores a 30° C.

COMO MOVER O TAPETE ROLANTE

Antes de mover o tapete rolante, dobre-o conforme descrito à esquerda. **ATENÇÃO: Certifique-se de que o botão de bloqueio fique bloqueado na posição de arrumação. Para mover o tapete rolante podem ser necessárias duas pessoas.**

1. Agarre a estrutura e um apoio para as mãos e coloque um pé contra uma das rodas.



2. Puxe o apoio para as mãos para trás até que o tapete rolante role sobre as rodas e mova-o cuidadosamente para a localização pretendida. **ATENÇÃO: Não mova o tapete rolante sem o inclinar para trás, não puxe pela estrutura e não mova o tapete rolante sobre uma superfície irregular.**

3. Coloque um pé contra uma roda e baixe cuidadosamente o tapete rolante.

COMO BAIXAR O TAPETE ROLANTE PARA UTILIZAÇÃO

1. **Consulte o desenho 2.** Segure a extremidade superior do tapete rolante com a mão direita. Depois, puxe o botão de bloqueio para a esquerda. **IMPORTANTE: Não rode o botão de bloqueio.** Se necessário, empurre a estrutura ligeiramente para a frente. Rode a estrutura para baixo alguns centímetros e largue o botão de bloqueio.

2. **Consulte o desenho 1 à esquerda.** Segure firmemente a estrutura metálica com ambas as mãos e baixe-a até ao chão. **ATENÇÃO: Não segure a estrutura pelas bermas plásticas de apoio para os pés nem deixe cair a estrutura. Dobre as pernas e mantenha as costas direitas.**

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A maioria dos problemas do tapete rolante pode ser resolvida através dos passos simples descritos a seguir. Encontre o sintoma aplicável e siga os passos listados. Se precisar de assistência adicional, consulte a capa deste manual.

SINTOMA: O aparelho não liga

a. Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado a uma tomada devidamente ligada à terra (veja a página 16). Se for necessário um cabo de extensão, utilize apenas um cabo com 3 condutores de 1 mm^2 com comprimento máximo de 1,5 m.

b. Após ligar o cabo de alimentação, certifique-se de que a chave está inserida na consola.

c. Verifique o interruptor localizado na estrutura do tapete rolante, junto ao cabo de alimentação. Se o botão estiver saliente, conforme indicado, o interruptor disparou. Para repor o interruptor, espere cinco minutos e, em seguida, carregue novamente no botão para dentro.



SINTOMA: A corrente desliga-se durante a utilização

a. Verifique o interruptor (veja a ilustração acima). Se o interruptor tiver disparado, espere cinco minutos e, em seguida, carregue novamente no botão para dentro.

b. Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado. Se o cabo de alimentação estiver ligado, desligue-o, aguarde cinco minutos e, em seguida, volte a ligá-lo.

c. Retire a chave da consola e, em seguida, insira-a novamente.

d. Se o tapete rolante continuar sem funcionar, consulte a capa deste manual.

SINTOMA: Os ecrãs da consola não funcionam corretamente

a. Retire a chave da consola e **DESLIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO.** Coloque o tapete rolante na posição de arrumação (consulte COMO DOBRAR O TAPETE ROLANTE na página 21).



Em seguida, remova os dois Parafusos #8 x 3/4" (1) indicados.

Baixe o tapete rolante (consulte COMO BAIXAR O TAPETE ROLANTE PARA UTILIZAÇÃO na página 21). Remova os três Parafusos #8 x 3/4" (1). Faça deslizar cuidadosamente a Cobertura do Motor (59).



Localize o Interruptor de Lâmina (44) e o Íman (49) no lado esquerdo da Polia (45). Rode a Roldana até que o Íman fique alinhado com o Interruptor de Lâmina. **Certifique-se de que o espaço entre o Íman e o Interruptor de Lâmina seja de aproximadamente 3 mm.** Se necessário, desaperte o Parafuso de Cabeça em Cruz #8 x 3/4" (16), mova ligeiramente o Interruptor de Lâmina e volte a apertar o Parafuso. Recoloque a Cobertura do Motor (não mostrada) com os cinco Parafusos #8 x 3/4" (não mostrados) e ponha o tapete rolante em funcionamento por alguns minutos para verificar se é feita uma leitura correta da velocidade.



SINTOMA: a inclinação do tapete rolante não é corretamente alterada

a. Mantenha premidos os botões de Stop (parar) e de aumentar Speed (velocidade), introduza a chave na consola e depois largue os botões de Stop e de aumentar Speed. Prima o botão de Stop e depois prima um dos botões de aumentar ou diminuir Incline (inclinação). O tapete rolante elevar-se-á automaticamente até ao nível máximo de inclinação e depois voltará ao nível mínimo. Desta forma, o sistema de inclinação fica novamente calibrado. Se a calibragem da inclinação não for iniciada, prima novamente o botão de Stop e, em seguida, prima novamente o botão de aumentar ou diminuir Incline (inclinação). Quando a inclinação ficar calibrada, retire a chave da consola.

SINTOMA: A cinta de caminhar abranda quando alguém está a caminhar sobre ela

a. Se precisar de um cabo de extensão, utilize apenas um cabo de 3 condutores, de calibre 14 (1 mm^2), com um comprimento que não exceda 1,5 m.

b. Se a cinta de caminhar for esticada em demasia, o desempenho do tapete rolante pode ser afetado e a cinta de caminhar pode ficar danificada. Retire a chave e **DESLIGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO.** Com a chave sextavada, rode ambos os parafusos do rolo tensor 1/4 de volta no sentido anti-horário. Quando a cinta de caminhar estiver adequadamente esticada, deve poder levantar cada borda da mesma 5 a 7 cm acima da plataforma de caminhar. Tenha o cuidado de manter a cinta de caminhar centrada. Depois, ligue o cabo de alimentação, introduza a chave e ponha o tapete rolante a funcionar durante alguns minutos. Repita os procedimentos até que a cinta de caminhar fique adequadamente esticada.



c. O tapete rolante possui uma cinta de caminhar revestida com um lubrificante de alto desempenho. **IMPORTANTE: Nunca aplique um pulverizador de silicone ou outras substâncias na cinta de caminhar ou na plataforma de caminhar, a menos que tal lhe seja indicado por um representante de assistência autorizado. Tais substâncias podem deteriorar a cinta de caminhar e causar um desgaste excessivo.** Se lhe parecer que a cinta de caminhar precisa de mais lubrificante, consulte a capa frontal deste manual.

d. Se a cinta de caminhar continuar a abrandar quando alguém caminha sobre ela, consulte a capa frontal deste manual.

SINTOMA: a cinta de caminhar não está centrada entre as bermas de apoio para os pés. IMPORTANTE: se a cinta de caminhar roçar nas bermas de apoio para os pés, pode ficar danificada.

a. Comece por retirar a chave e **DESLIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO. Se a cinta de caminhar se tiver deslocado para a esquerda,** utilize a chave sextavada para rodar o parafuso esquerdo do rolo tensor 1/2 volta no sentido horário; **se a cinta de caminhar se tiver deslocado para a direita**, rode o parafuso esquerdo do rolo tensor 1/2 volta no sentido anti-horário. Tenha cuidado para não esticar demasiado a cinta de caminhar. Depois, ligue o cabo de alimentação, introduza a chave e ponha o tapete rolante a funcionar durante alguns minutos. Repita os procedimentos até que a cinta de caminhar fique centrada.



SINTOMA: A cinta de caminhar resvala quando alguém caminha sobre ela

a. Comece por retirar a chave e **DESLIGAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO.** Com a chave sextavada, rode ambos os parafusos do rolo tensor 1/4 de volta no sentido horário. Quando a cinta de caminhar estiver adequadamente esticada, deve poder levantar cada borda da mesma 5 a 7 cm acima da plataforma de caminhar. Tenha o cuidado de manter a cinta de caminhar centrada. Depois, ligue o cabo de alimentação, introduza a chave e caminhe cuidadosamente sobre o tapete rolante durante alguns minutos. Repita os procedimentos até que a cinta de caminhar fique adequadamente esticada.



DIRECTIVAS DE EXERCÍCIO

⚠AVISO: Consulte o seu médico antes de iniciar este ou qualquer outro exercício. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde prévios.

O sensor de pulsações não é um dispositivo médico. Há diversos factores que podem afectar a precisão das leituras dos batimentos cardíacos. O sensor de pulsações é meramente um auxiliar do exercício para determinar a tendência geral dos batimentos cardíacos.

Estas directivas irão ajudá-lo a planear o programa de exercícios. Para obter informações detalhadas sobre os exercícios, adquira um livro com boa reputação ou consulte o médico. Lembre-se de que uma nutrição e descanso adequados são essenciais para obter bons resultados.

INTENSIDADE DO EXERCÍCIO

Quer o seu objectivo seja queimar gorduras ou forta-lecer o sistema cardiovascular, a intensidade adequada dos exercícios é a chave para obter resultados. Pode utilizar os batimentos cardíacos como guia para encontrar o nível de intensidade adequado. A tabela abaixo apresenta os batimentos cardíacos recomendados para queimar gorduras e para o exercício aeróbico.

165	155	145	140	130	125	115	♥♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
20	30	40	50	60	70	80	

Para encontrar o nível de intensidade adequado, localize a sua idade na parte de baixo da tabela (as idades estão arredondadas para os dez anos mais próximos). Os três números indicados acima da idade definem a "zona de exercício." O número mais baixo representa os batimentos cardíacos para queimar gorduras, o número do meio representa os batimentos cardíacos para queimar gorduras ao máximo e o número mais elevado representa os batimentos cardíacos para o exercício aeróbico.

Queimar Gorduras—Para queimar gorduras eficazmente, deve exercitar-se com um nível de intensidade baixo durante algum tempo. Durante os primeiros mi-nutos de exercício o corpo utiliza *calorias de hidratos de carbono* como energia. Só depois dos primeiros minutos de exercício é que o corpo começa a utilizar as *calorias de gordura* armazenadas como energia. Se o objectivo for queimar gordura, ajuste a intensidade do exercício até os batimentos cardíacos estarem próximos do número mais baixo da sua zona de exercício. Para queimar gorduras ao máximo, faça o exercício com os batimentos cardíacos perto do número do meio na zona de exercício.

Exercício Aeróbico—Se o objectivo for fortalecer o sistema cardiovascular, deverá fazer exercícios aeróbicos, ou seja, actividades que requeiram uma grande quantidade de oxigénio durante períodos prolongados de tempo. Para exercícios aeróbicos, ajuste a intensidade do exercício até os batimentos cardíacos estarem próximos do número mais alto da sua zona de exercício.

DIRECTIVAS DE EXERCÍCIO

Aquecimento—Comece com 5 a 10 minutos de exercícios leves e de alongamento. O aquecimento aumenta a temperatura corporal, batimentos cardíacos e circulação, preparando-o para o exercício.

Exercício da Zona—Faça 20 a 30 de exercício com os batimentos cardíacos dentro da sua zona de exercício. (Durante as primeiras semanas do programa de exercício, não mantenha os batimentos cardíacos dentro da zona de exercício durante mais de 20 minutos.) Respire normal e profundamente durante o exercício; não sustenha a respiração.

Arrefecimento—Termine com 5 a 10 minutos de alongamentos. Os alongamentos aumentam a flexibilidade dos músculos e ajudam-no a evitar os problemas pós-exercício.

FREQUÊNCIA DE EXERCÍCIO

Para manter ou melhorar a sua condição física, faça três exercícios por semana, com um intervalo mínimo de um dia entre exercícios. Após alguns meses de exercícios regulares, pode chegar aos cinco exercícios por semana, se pretender. Lembre-se de que a chave para atingir o sucesso é fazer do exercício uma parte regular e agradável do quotidiano.

LISTA DE PEÇAS

Modelo nº PETL80913.0 R0513A

Nº	Qtd.	Descrição
1	32	Parafuso #8 x 3/4"
2	4	Parafuso Prateado #8 x 3/4"
3	6	Pino 5/16" x 1"
4	4	Parafuso 1/4" x 1/2"
5	1	Pino M8 x 45mm
6	1	Pino M8 x 50mm
7	6	Anilha em Forma de Estrela 3/8"
8	4	Anilha em Forma de Estrela 1/4"
9	6	Anilha em Forma de Estrela 5/16"
10	2	Porca 3/8”
11	6	Parafuso 3/8" x 3 1/2"
12	2	Parafuso do Rolo Tensor 1/4"
13	2	Pino 3/8" x 1 1/8"
14	2	Pino 1/2" x 2 1/4"
15	4	Parafuso #8 x 1"
16	15	Parafuso de Cabeça em Cruz #8 x 3/4"
17	2	Pino 3/8" x 1 3/4"
18	2	Parafuso do Motor 1/4"
19	8	Parafuso #8 x 7/16"
20	2	Pino 5/16" x 1 1/4"
21	1	Parafuso 1/4" x 2"
22	2	Pino 5/16" x 1 3/4"
23	8	Parafuso de Máquina #8 x 1/2"
24	2	Parafuso de Terra #8 x 1/2"
25	2	Parafuso de Cabeça Elíptica #8 x 1/2"
26	2	Parafuso 3/8" x 2 1/2"
27	8	Parafuso Autoatarraxante #8 x 1"
28	2	Anilha 5/16"
29	5	Anilha em Forma de Estrela #8
30	2	Contraporca 1/2”
31	3	Clipe da Cobertura
32	4	Contraporca 3/8”
33	4	Contraporca 5/16”
34	2	Porca Fixa 5/16”
35	2	Acolchoamento da Plataforma
36	1	Autocolante de Aviso
37	1	Rolo Tensor
38	1	Plataforma de Caminhar
39	1	Cinta de Caminhar
40	1	Berma de Apoio para o Pé Esquerdo
41	1	Berma de Apoio para o Pé Direito
42	2	Guia da Cinta
43	2	Isolador de Borracha
44	1	Interruptor de Lâmina
45	1	Polia/Roldana de Tração
46	2	Casquilho do Motor
47	1	Isolador do Motor
48	2	Espaçador da Estrutura
49	1	Íman
50	1	Clipe do Interruptor de Lâmina
51	1	Pino do Motor de Tração
52	1	Motor de Tração
53	1	Filtro
54	1	Suporte do Filtro
55	1	Estrutura
56	1	Fecho de Arrumação
57	1	Pé Posterior Direito
58	1	Pé Posterior Esquerdo
59	1	Cobertura do Motor
60	1	Decoração da Cobertura
61	2	Espaçador da Estrutura de Inclinação
62	1	Estrutura de Inclinação
63	1	Motor de Inclinação
64	2	Espaçador do Motor de Inclinação
65	1	Controlador
66	1	Suporte de Eletrónica
67	1	Tabuleiro Inferior
68	1	Interruptor
69	1	Cabo de Alimentação
70	1	Barra de Apoio do Fecho
71	3	Atilho para Fio
72	1	Tomada
73	1	Tabuleiro Inferior
74	1	Apoio para a Mão Esquerda
75	1	Apoio para a Mão Direita
76	2	Tampa do Apoio para as Mãos
77	1	Fio da Barra Vertical
78	1	Barra Vertical Esquerda
79	1	Barra Vertical Direita
80	1	Barra de Apoio
81	4	Tampa da Base
82	2	Autocolante de Aviso
83	1	Passa-fios
84	2	Espaçador da Almofada da Base
85	4	Almofada da Base
86	1	Base
87	2	Roda
88	1	Chave/Clipe
89	1	Atilho do Cabo
90	1	Consola
91	1	Estrutura da Consola
92	1	Fio de Terra da Consola
93	2	Grampo da Consola
94	1	Tabuleiro Esquerdo

Nº	Qtd.	Descrição	Nº	Qtd.	Descrição
95	1	Tabuleiro Direito	99	2	Porca M8
96	1	Base da Consola	100	2	Parafuso 1/4" x 1 3/4"
97	1	Porca #8	*	–	Manual do Utilizador
98	1	Pino #8 x 3/4”			

Nota: As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Consulte a contracapa deste manual para obter informações sobre a encomenda de peças de substituição. *Estas peças não foram ilustradas.

DIAGRAMA AMPLIADO A

Modelo nº PETL80913.0 R0513A



DIAGRAMA AMPLIADO B

Modelo nº PETL80913.0 R0513A



DIAGRAMA AMPLIADO C

Modelo nº PETL80913.0 R0513A



DIAGRAMA AMPLIADO D

Modelo nº PETL80913.0 R0513A



ENCOMENDAR PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Para encomendar peças de substituição, consulte a capa deste manual. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, esteja preparado para nos fornecer as seguintes informações quando nos contactar:

- o número de modelo e o número de série do produto (consulte a capa deste manual)
- o nome do produto (consulte a capa deste manual)
- o número de código e a descrição da(s) peça(s) de substituição (consulte a LISTA DE PEÇAS e o DIAGRAMA AMPLIADO, na parte final deste manual)

INFORMAÇÕES SOBRE RECICLAGEM

Este produto electrónico não deve ser depositado numa lixeira municipal. Para preservar o ambiente, este produto deve ser reciclado após o fim da sua vida útil, tal como exigido por lei.

Utilize as instalações de reciclagem que estejam autorizadas a recolher este tipo de resíduos na sua área. Ao fazê-lo, estará a ajudar a preservar os recursos naturais e a melhorar os padrões europeus de protecção ambiental. Se precisar de mais informações sobre métodos seguros e correctos de eliminação de resíduos, contacte o departamento municipal adequado ou o esta-belecimento onde adquiriu este produto.



Nº de Peça 344659 R0513A

Impresso na China © 2013 ICON IP, Inc.